




- Ratchet



- Spigot End




- Female Torque Handle



NorTorque®

Models 60 to 340



JHM Butt & Co Ltd

Station Yard Bawtry Doncaster South Yorks DN10 6QD UK

Tel: 0044 1302 710868 Fax: 0044 1302 719481


Web: www.buttsequiment.com Email: info@buttsequiment.com

**BUTTS OF
BAWTRY**
ESTABLISHED SINCE 1971


Part No. 34430 | Issue 1
© Norbar Torque Tools Ltd 2016

- Unlock
- Déverrouiller la mollette
- Entsichern
- Sbloccare
- Desbloquear

1




10.0 N·m 10.5 N·m



- Turn knob to adjust
- Tournez le pommeau pour régler
- Zur Einstellung des gewünschten Wertes, betätigen Sie den Drehknopf am Ende des Handgriffes
- Ruotare il pomello di regolazione
- Ajuste el par girando extremo

2


- Lock
- Verrouiller la mollette
- Sichern
- Bloccare
- Bloquear



3

- Never adjust beyond the marked scale
- Ne jamais régler en-dehors de la zone de l'échelle
- Niemals über den markierten Skalenbereich hinaus einstellen
- Mai regolare la chiave oltre il marchio sulla scala
- No ajustar por debajo de la zona marcada en la escala

4



- Pull smoothly from the marked 'Load Point' in direction indicated by arrow
- Appliquer un effort doucement, au niveau du repère de « point de charge » dans la direction indiquée par la flèche
- Den Drehmomentschlüssel an dem gekennzeichneten Kraft-Angriffspunkt anfassen und behutsam in Pfeilrichtung das Drehmoment aufbauen
- Tirare con cura dal "punto di carico" marcato nella direzione indicata dalla freccia
- Tire suavemente en la dirección indicada por la flecha sujetando el mango por el "punto de carga"

5

